


Uso da Sonorização Amplificador UNIC AC 1400



Para ligar:

- 1 – Certificar que o volume do amplificador está zerado
- 2 – Ligar o amplificador
- 3 – Selecionar o canal de entrada (CD/DVD)
- 4 – Aumentar o volume
- 5 – Certificar que o volume de saída está aberto

Uso da Sonorização Amplificador UNIC AC 800




Para ligar:

- 1 – Certificar que o volume do amplificador está zerado
- 2 – Ligar o amplificador
- 3 – Selecionar o canal de entrada (CD/DVD)
- 4 – Aumentar o volume

Uso do Projetor e Tela de projeção

Para ligar/Desligar:

- 1 – Pressionar o botão Lig/Desl. 
- 2 – A tela de projeção descerá automaticamente
- 3 – Para procurar o dispositivo conectado, pressionar o botão Source Search
- 4 – Selecionar o computador conectado através do botão “Computer”
- 5 – Selecionar o dispositivo Via Go através do botão Vídeo (HDMI)

Botão Computer
Pressione para selecionar o PC conectado ao projetor

Botão Lig/Desl

Botão Source Search
Procura o dispositivo conectado

Botão Vídeo
Pressione para selecionar o dispositivo Via Go ou qualquer outro que esteja conectado ao projetor através do cabo HDMI

Projetor

